

Preguntas frecuentes

Respuestas a preguntas reales que surgieron durante instalaciones, recopiladas de casos de soporte. Si tu pregunta no está aquí, contacta con support@trikdis.lt.

FLEXi SP3

? ¿Cómo configuro un lector Wiegand único (sin teclado) para pulsar una salida de puerta? ✓

1. Conecta las líneas de datos del lector a los terminales **GRN/YEL** del panel de control.
2. En TrikdisConfig, configura **Tipo de teclado = lector Wiegand** aunque no haya ningún teclado físico conectado (ventana "Módulos" → pestaña "Teclados" → Parámetros del teclado).
3. Asigna a la salida deseada **Definición de salida = Control remoto** y un **Tiempo de pulso, s** (por ejemplo, 5) en la **ventana "PGM"**.
4. En la **pestaña "Control" de la ventana "PGM"**, marca **EN** para ese lector, configura **PGM** con el número de salida y **PGM mode = Pulso**.

NOTE

Las tarjetas RFID/Wiegand no se pueden vincular acercándolas al lector: ingresa a mano el **Tag código** de cada tarjeta, como número **decimal**, en "Vinculación de llaves RFID (tarjetas)".

Consulta el manual de FLEXi SP3 para ver los diagramas de cableado completos y la configuración de TrikdisConfig.