

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakymai į realius klausimus, kilusius instaliacijos metu – surinkti iš klientų aptarnavimo užklausų. Jei čia neradote atsakymo į savo klausimą, susisiekite el. paštu support@trikdis.lt.

FLEXi SP3

- ? **Kaip nustatyti pavienį Wiegand skaitytuvą (be klaviatūros), kad jis impulsu suveiktų durų išėjimą?**
✓

 1. Prijunkite skaitytuvo duomenų linijas prie centralės **GRN/YEL** gnybtų.
 2. Programoje TrikdisConfig nustatykite **Klaviatūros tipas = Wiegand skaitytuvas**, net jei fizinė klaviatūra neprijungta (langas „Moduliai“ → skirtukas „Klaviatūros“ → Klaviatūros parametrai).
 3. Lange „PGM išėjimai“ norimam išėjimui priskirkite **Išėjimo aprašymas = Nuotolinis valdymas** ir nustatykite **Impulso trukmė, s** (pvz., 5).
 4. Lango „PGM išėjimai“ skirtuke „Valdymas“ pažymėkite **Ij.** tam skaitytuvui, laukelyje **Išėjimas** nurodykite išėjimo numerį ir nustatykite **Režimas = Impulsas**.

NOTE

RFID/Wiegand kortelių negalima priregistruoti prigludžiant jas prie skaitytuvo – kiekvienos kortelės **Pakabuko kodą** įveskite rankiniu būdu, **dešimtainiu** skaičiumi, skyriuje „RFID pakabukų (kortelių) registravimas“.

Žr. „FLEXi“ SP3 vadovą – ten rasite pilnas prijungimo schemas ir TrikdisConfig nustatymus.