

KLAVIATŪROS

FLEXi / Klaviatūra SK-LED TouchPad – Trumpa naudojimo instrukcija

1. Klaviatūros apžvalga

1 srities būsenos indikacijos

2 srities būsenos indikacijos

Skaičių indikatoriai [1] - [32] atitinka 1 - 32 zonas.
Šviečia - zona pažeista.
Nešviečia - zona stebima.
Žybsi - zona/vartotojas pasirinktas.
Dažnai žybsi - zona buvo pažeista.

Maitinimo indikacija

Funkciniai klavišai

Sričių valdymo mygtukai

FLEXi										
ARM	1	2	3	4	5	6	7	8	ARM	
SLEEP	9	10	11	12	13	14	15	16	SLEEP	
STAY	17	18	19	20	21	22	23	24	STAY	
OFF	25	26	27	28	29	30	31	32	OFF	
	1	2	3	ARM						
MEM	4	5	6	SLEEP						
BYP	7	8	9	STAY						
TRB	C	0	OK	OFF						

> NOTE: > Signalizacijos valdymo klaviatūra SK-LED TouchPad užtikrina 32 zonų ir 2 sričių atvaizdavimą. Taip pat klaviatūra SK-LED TouchPad gali būti priskirta valdyti vieną ar dvi norimas sritis (klaviatūros veikimo programos versija nuo FW:3.0, centralės veikimo programos versija nuo FW:SP3_xxx4_0119). Klaviatūroje bus atvaizduojamos priskirtos srities ir srities zonų būsenos.

2. Signalizacijos įjungimas ir išjungimas

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



5. Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Surinkus kodą, per laiko atskaitą mirksės indikatorius ARM.

4. SLEEP režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

1. Paspauskite mygtuką [**SLEEP**].
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką [**OK**].
5. SLEEP režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus SLEEP režimui, pradės šviesti SLEEP indikatorius.

STAY režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungs laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

1. Paspauskite mygtuką [**STAY**].
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką OK.
5. STAY režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus STAY režimui, pradės šviesti STAY indikatorius.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį. / Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką [C].

6. Pagalbos mygtukai

Dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklių paleidimas veikti iš naujo

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų:

- **Policija** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [1].
- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [4].
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [7].

Norėdami dvilaidžius gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo:

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką

[1].

Pastaba. Užfiksavę gaisro pavojų, dvilaidžiai gaisro jutikliai automatiškai veikti iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

7. Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

Norėdami nustatyti klaviatūros apšvietimo ryškumą ir indikacijų garsumą:

BYPASS funkcijos įjungimas:

1. Surinkite signalizacijos valdymo kodą. Indikatorius [BYP] pradės mirksėti.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics





8. Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas

8.1 Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą:

1. Surinkite *Master* kodą, numatytasis – 1234. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.

Pastaba. *Master* kodo eilės numeris yra [01].

Norėdami ištrinti vartotojo kodą:

1. Paspauskite eilės numerius sričių, kurias vartotojas galės valdyti.
2. Surinkite *Master* kodą. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

