

KLAVIATŪROS

FLEXi / Klaviatūra SK-LCD button – Trumpa naudojimo instrukcija

1. Klaviatūros apžvalga



NOTE

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept


Reject



2. Signalizacijos įjungimas ir išjungimas


2.1 Signalizacijos įjungimas (ARM)

1. Įsitikinkite, kad visos zonos nėra pažeistos.


2. Paspauskite mygtuką .

3. Surinkite vartotojo kodą.

4. Pasirinkite įjungiamos srities mygtuką.


5. Paspauskite mygtuką .

6. Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Įsijungus saugojimo režimui, pradės šviesti  ikona.


2.2 SLEEP režimo įjungimas

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):


1. Paspauskite mygtuką .

2. Surinkite vartotojo kodą.

3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.

4. Paspauskite mygtuką .

5. SLEEP režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.


Įsijungus SLEEP režimui, pradės šviesti  ikona.

Cookie consent


We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



4. Paspauskite mygtuką .


5. STAY režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus STAY režimui, pradės šviesti ²  ikona.

2.4 Signalizacijos išjungimas

1. Surinkite vartotojo kodą.

2. Paspauskite mygtuką, kuris atitinka norimą išjungti sritį.

3. Paspauskite mygtuką .

Kai signalizacija išjungta šviečia ikona ⁴ .

NOTE

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį.

Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką .

3. Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų - Policija – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **1**.

- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **4**.
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **7**.



Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.



Google Analytics





LCD ekrano ryškumas

4. Paspauskite mygtuką , po to **5 2**.
5. Pasirinkite norimą LCD ekrano pašvietimo ryškumą mygtukais **2** ir **8**.
6. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti .

Klaviatūros mygtukų paspaudymo garsumas

7. Paspauskite mygtuką , po to **5 1**.
8. Pasirinkite norimą mygtukų paspaudymo garsumą mygtukais **2** ir **8**.
9. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti .

NOTE

Ramybės būsenos klaviatūros pašvietimo išjungimas. Paspauskite  po to **5 4**.
Perjunkite klaviatūros pašvietimo būseną budėjimo režime paspausdami **1** (pašvietimas įjungtas) arba **2** (pašvietimas išjungtas). Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti .

5. Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas



5.1 Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


Google Analytics



4. Du kartus surinkite naują vartotojo kodą.
5. Paspauskite sričių numerius, kurias vartotojas galės valdyti.
6. Paspauskite mygtuką  . Išėjimui paspauskite mygtuką .

6. Gaisro (dūmų) jutiklių atstatymas

6.1 Norėdami gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo




- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką .

NOTE

Užfiksavę gaisro pavojų, gaisro jutikliai automatiškai veikti iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

7. Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

7.1 BYPASS funkcijos įjungimas

1. Paspauskite mygtuką , po to **6**.
2. Surinkite signalizacijos valdymo kodą.
3. Surinkite dviženklį zonos, kurios stebėjimą norite išjungti, eilės numerį. Galite suvesti kelių zonų dviženklus numerius, jeigu norite išjungti kelių zonų stebėjimą.
4. Paspauskite mygtuką  . Ekране atsiras ikona []. **BYPASS funkcijos išjungimas:** Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.


Cookie consent


We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., **02**.

4. Paspauskite klaviatūros mygtuką . Pasigirs garso signalas.

5. Paspauskite mygtuką .

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics





9. Grafiniai žymėjimai

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Valdymo pultas neprijungtas		Gaisro kilpos gedimas
	Sritis 1 įjungta		Tinklo gedimų sąrašas
	Sritis 4 išjungta		CMS 1 (2) gedimas
	Sritis 2 STAY režime		Debesijos gedimas
	Sritis 3 SLEEP režime		SIM kortelės gedimas
	MENU mygtukas		SIM kortelės slaptažodžio gedimas
	ENTER mygtukas		SIM kortelės tinklo gedimas
	Sritis		WiFi gedimas

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Gaisras		SIM kortelės 2 gedimas
	Vartotojo kodas		LAN gedimas
	Vartotojas		Belaidžio įrenginio žema baterija
	Įėjimas/Išėjimas		Maitinimo gedimas
	Zona atvira		Sirenos gedimas
	Bypass		Sabotažo gedimas
	Atmintis		Antimaskingo gedimas

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	AC maitinimo gedimas		Nustatymai
	Baterijos gedimas		Garsumas
	AUX viršrovė		LCD ryškumas
	Laikas nenustatytas		Klaviatūros ryškumas
	Sirenos viršrovė		Budėjimo šviesa O-ljungta / I-Išjungta
	Sirenos nėra		Informacija

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics