

KLAVIATŪROS

FLEXi / Klaviatūra SK-LED TouchPad – Trumpa naudojimo instrukcija

1. Klaviatūros apžvalga

1 srities būsenos indikacijos

2 srities būsenos indikacijos

Skaičių indikatoriai [1] - [32] atitinka 1 - 32 zonas.
 Šviečia - zona pažeista.
 Nešviečia - zona stebima.
 Žybsi - zona/vartotojas pasirinktas.
 Dažnai žybsi - zona buvo pažeista.

Maitinimo indikacija

Funkciniai klavišai

Sričių valdymo mygtukai

FLEXi													
1	ARM	1	2	3	4	5	6	7	8	2	ARM		
	SLEEP	9	10	11	12	13	14	15	16	SLEEP			
	STAY	17	18	19	20	21	22	23	24	STAY			
	OFF	25	26	27	28	29	30	31	32	OFF			
		1	2	3						ARM			
	MEM	4	5	6						SLEEP			
	BYP	7	8	9						STAY			
	TRB	C	0	OK						OFF			

NOTE

Signalizacijos valdymo klaviatūra SK-LED TouchPad užtikrina 32 zonų ir 2 sričių atvaizdavimą. Taip pat klaviatūra SK-LED TouchPad gali būti priskirta valdyti vieną ar dvi norimas sritis (klaviatūros veikimo programos versija nuo FW:3.0, centralės veikimo programos versija nuo FW:SP3_xxx4_0119). Klaviatūroje bus atvaizduojamos priskirtos srities ir srities zonų būsenos.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



3. Pasirinkite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką **OK**.
5. Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Surinkus kodą, per laiko atskaitą mirksės indikatorius ARM.

2.2 SLEEP režimo įjungimas

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

1. Paspauskite mygtuką **SLEEP**.
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką **OK**.
5. SLEEP režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus SLEEP režimui, pradės šviesti SLEEP indikatorius.

2.3 STAY režimo įjungimas

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungs laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

1. Paspauskite mygtuką **STAY**.
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką **OK**.
5. STAY režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Kai signalizacija išjungta, turi šviesti indikatorius OFF, o saugojimo režimų indikatoriai turi nešviesti.

NOTE

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį.

Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką .

3. Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų - Policija – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką 1.

- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką 4.
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką 7.

4. Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

4.1 Norėdami nustatyti klaviatūros apšvietimo ryškumą ir indikacijų garsumą

1. 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **C**.
2. Pasirinkite norimą zonų būsenų indikacijos apšvietimo ryškumą mygtukais **1** ir **4**.
3. Pasirinkite norimą apatinių mygtukų apšvietimo ryškumą mygtukais **2** ir **5**.
4. Pasirinkite norimą garsinės indikacijos garsą mygtukais **3** ir **6**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



5. Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas

5.1 Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą

1. Paspauskite mygtuką **f**.
2. Surinkite *Master* kodą, numatytasis – 1234. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., **02**.

NOTE

Master kodo eilės numeris yra **01**.

4. Du kartus surinkite naują vartotojo kodą.
5. Paspauskite eilės numerius sričių, kurias vartotojas galės valdyti.
6. Paspauskite mygtuką **OK**. Išėjimui du kartus paspauskite mygtuką **C**.

6. Dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklių atstatymas

6.1 Norėdami dvilaidžius gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką

f.

NOTE

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



7. Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

7.1 BYPASS funkcijos įjungimas

1. Paspauskite mygtuką **BYP**.
2. Surinkite signalizacijos valdymo kodą. Indikatorius **BYP** pradės mirksėti.
3. Surinkite dviženklį zonos, kurios stebėjimą norite išjungti, eilės numerį. Galite suvesti kelių zonų dviženklis numerius, jeigu norite išjungti kelių zonų stebėjimą.
4. Paspauskite mygtuką **OK**. Indikatorius **BYP** pradės šviesti. **BYPASS funkcijos išjungimas:** Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.

8. Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

8.1 Norėdami ištrinti vartotojo kodą

1. Paspauskite mygtuką **⌘**.
2. Surinkite *Master* kodą. Pradės šviesti zonų indikatoriai, rodantys eilės numerius tų vartotojų, kurių kodai jau įvesti.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., **02**.
4. Paspauskite klaviatūros mygtuką **SLEEP**. Pasigirs garso signalas ir užges mygtukas, rodantis to vartotojo kodo eilės numerį, kurio kodą ištrynėte iš atminties.
5. Du kartus paspauskite mygtuką **OK**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics