

Часто задаваемые вопросы

Ответы на реальные вопросы, возникавшие при монтаже, собранные из обращений в техническую поддержку. Если вашего вопроса здесь нет, обратитесь в техническую поддержку: support@trikdis.lt.

FLEXi SP3

Как настроить один считыватель Wiegand (без клавиатуры) для подачи импульса на выход, управляющий дверным замком?

1. Подключите линии данных считывателя к клеммам **GRN, YEL** охранной панели.
2. В TrikdisConfig установите **Тип клавиатуры = считыватель Wiegand**, даже если физическая клавиатура не подключена (окно «Модули» → закладка «Клавиатуры» → группа «Параметры клавиатуры»).
3. Нужному выходу установите **Описание выхода = Удаленное управление** и **Время импульса, с** (например, 5) в окне «PGM выходы».
4. На закладке «**Управление**» окна «PGM выходы» отметьте **Вкл.** для этого считывателя, укажите в поле **PGM** номер выхода и установите **PGM режим = Импульс**.

NOTE

Карточки/брелоки RFID (Wiegand) нельзя зарегистрировать простым прикладыванием к считывателю — введите Код iButton или RFID брелока каждой карточки вручную, в виде **десятичного** числа, в разделе «Регистрация RFID карточек (брелоков)».

Полные схемы подключения и настройки TrikdisConfig см. в руководстве FLEXi SP3.