

КЛАВИАТУРЫ

FLEXi / Клавиатура SK-LCD button – Краткая инструкция по применению

1. Обзор клавиатуры



NOTE

Клавиатура „SK-LCD button“ обеспечивает отображение **64 зон и 8 разделов** охранной

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Accept


Reject




2. Постановка/Снятие с охраны


2.1 Постановка на охрану (ARM)

1. Убедитесь, что нет активных зон.
2. Нажмите  на клавиатуре.
3. Введите код пользователя.
4. Нажмите номера разделов, которыми вы хотите управлять.
5. Нажмите кнопку .
6. Выйдите из помещения во время „Exit delay“ задержки на выход.

Когда система поставлена на охрану, загорится икона .

2.2 Снятие с охраны (Disarm)

1. Введите код пользователя.
2. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
3. Нажмите кнопку .

После снятия сигнализации с охраны, должна загореться икона .

2.3 Включение режима SLEEP

(Охраняется периметр помещения. Внутри разрешено движение. Если открыть входную дверь, тревога сработает немедленно):



Cookie consent



We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


Google Analytics




2.4 Включение режима STAY

(Охраняется периметр помещения. Внутри разрешено движение. Открытие входной двери включает задержку, в течение которой нужно снять систему с охраны):

1. Нажмите кнопку .
2. Введите код пользователя.
3. Нажмите кнопку раздела для включения.
4. Нажмите кнопку .
5. Режим STAY включится сразу, без задержки выхода.

Индикатор  загорится, когда режим STAY включен.

NOTE

Для изменения статуса раздела охранной сигнализации на противоположный, просто введите код пользователя и выберите желаемый раздел. Для удаления введенных символов или команд, нажмите .

3. Кнопки помощи

Отправление экстренного сообщения охранному предприятию о возникшей опасности - Паника – нажмите и удерживайте кнопку **1** 3 сек..

- **Медицина** – нажмите и удерживайте кнопку **4** 3 сек..
- **Пожар** – нажмите и удерживайте кнопку **7** 3 сек..



Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.



- Google Analytics





Регулировка яркости ЖК-экрана:

4. Нажмите кнопку , затем **5 2**.
5. С помощью кнопок **2** и **8** выберите желаемую яркость подсветки ЖК-экрана.
6. Нажмите , чтобы сохранить новое значение.

Регулировка громкости нажатия клавиш клавиатуры:

7. Нажмите кнопку , затем **5 1**.
8. Выберите предпочтительный уровень звуковой индикации с помощью кнопок **2** и **8**.
9. Нажмите , чтобы сохранить новое значение.

NOTE

Отключение подсветки клавиатуры в режиме ожидания. Нажмите  с последующим нажатием **5 4**. Переключите состояние подсветки клавиатуры в режиме ожидания, нажав **1** (подсветка включена) или **2** (подсветка выключена). Нажмите , чтобы сохранить новое значение.

5. Ввод или изменение кодов пользователей или мастер-кода

5.1 Ввод или изменение кодов пользователей



Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

 Google Analytics

**NOTE**

Порядковый номер **Мастер-кода** – **01**.

4. Дважды введите новый код пользователя.
5. Введите номера разделов охранной сигнализации, которыми будет управлять пользователь.
6. Нажмите кнопку . Нажмите кнопку  для выхода.

6. Перезапуск пожарных (дымовых) извещателей

6.1 Для перезапуска пожарных (дымовых) извещателей необходимо

- Нажмите и удерживайте кнопку *  * в течение 3 сек.

NOTE

После активации пожарного извещателя, он автоматически не перезапускается.
Пожарный извещатель перезапускается только вручную.

7. Временное отключение мониторинга зоны (функция BYPASS)

7.1 Включение функции BYPASS



Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.




- Google Analytics





8. Удаление кодов пользователей

8.1 Удаление кода пользователя

1. Нажмите кнопку , затем **0**.
2. Введите **Мастер** код.
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя, например, **02**.
4. Нажмите кнопку *  *. Раздастся звуковой сигнал.
5. Нажмите кнопку .

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



9. Графические обозначения

Символ	Описание	Символ	Описание
	Центральный блок не подключен		Неисправность пожарного шлейфа
	Раздел 1 под охраной		Список сетевых неисправностей
	Раздел 4 снят с охраны		Неисправность CMS 1 (2)
	Раздел 2 STAY		Неисправность облака
	Раздел 3 SLEEP		Неисправность SIM-карты
	Кнопка MENU		Ошибка пароля SIM-карты
	Кнопка ENTER		Неисправность сети SIM-карты
	Раздел		Неисправность WiFi

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Символ	Описание	Символ	Описание
	Пожар		Неисправность SIM-карты 2
	Код пользователя		Неисправность LAN
	Пользователь		Низкий заряд беспроводного устройства
	Вход/Выход		Неисправность питания
	Зона открыта		Неисправность сирены
	Обход		Неисправность вскрытия
	Память		Неисправность антимаскирования

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Символ	Описание	Символ	Описание
	Неисправность питания AC		Настройки
	Неисправность батареи		Громкость
	Перегрузка AUX		Яркость LCD
	Время не установлено		Яркость клавиатуры
	Перегрузка сирены		Дежурная подсветка О-Вкл / I-Выкл
	Сирена отсутствует		Информация

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics