

TECLADOS

# FLEXi / Teclado SK-LCD button – Breve guía del usuario

## I. Vista General del Teclado



NOTE

### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Accept


Reject




## 2. Armado/Desarmado del Sistema de Alarma


### 2.1 Armado de Sistema de Alarma

1. Asegúrese de que todas las zonas no estén violadas.
2. Presione el botón .
3. Ingrese el código de usuario.
4. Seleccione las áreas que desea activar.
5. Presione el botón .
6. Salga de las instalaciones dentro del tiempo establecido.

Cuando el sistema esté armado, el icono  se iluminará.

### 2.2 Desarmado del Sistema de Alarma

1. Ingrese el código de usuario.
2. Presione el botón que corresponde al área que desea desactivar.
3. Presione el botón .

Después de desactivar la alarma, el icono  debería iluminarse.

### 2.3 Activación del Modo SLEEP

(El perímetro de las instalaciones se encuentra asegurado. Se permite el movimiento en el interior. Si abre la puerta de entrada, la alarma se activará inmediatamente.):

1. Presione el botón .

#### Cookie consent



We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


Google Analytics




## 2.4 Activación del Modo STAY

(El perímetro de las instalaciones está asegurado. Se permite el movimiento en el interior. Cualquier apertura de la puerta de entrada permite un retraso de tiempo durante el cual debe desactivar la alarma):

6. Presione el botón .
7. Ingrese el código de usuario.
8. Presione el botón de área para activarlo.
9. Presione el botón .
10. El modo STAY se activará inmediatamente, sin retardo de salida.

El indicador  se iluminará cuando se encuentre en modo STAY.

### NOTE

Para cambiar el estado del área al contrario, basta con ingresar el código de usuario y seleccionar el área deseada. Presione el botón  para eliminar los caracteres combinados o el comando.

## 3. Botones de Emergencia

**Para enviar un mensaje de emergencia a su servicio de seguridad - Policía** – mantenga presionado el botón **1** por 3 seg.


- **Ayuda Médica** – mantenga presionado el botón **4** por 3 seg.
- **Servicio de Incendios** – mantenga presionado el botón **7** por 3 seg.

### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics




3. Presione  para guardar el nuevo valor.

#### **El brillo de la pantalla LCD:**

4. Presione el botón , luego **5 2**.


5. Utilice los botones **2** y **8** para seleccionar el brillo de retroiluminación LCD deseado.

6. Presione  para guardar el nuevo valor.



#### **Volumen de pulsaciones de teclas del teclado:**

7. Presione el botón , luego **5 1**.

8. Seleccione el nivel de indicación de sonido preferido usando los botones **2** y **8**.

9. Presione  para guardar el nuevo valor.

#### NOTE

Apague la iluminación del teclado en modo de espera. Presione  seguido de **5 4**.  
 Cambie el estado de la retroiluminación del teclado en modo de espera presionando **1**  
 (retroiluminación encendida) o **2** (retroiluminación apagada). Presione  para guardar el nuevo valor.

## 5. Ingresar o Cambiar / Códigos de Usuario o Maestro

### 5.1 Para ingresar un Nuevo código o cambiar uno existente



#### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

 Google Analytics


**NOTE**

Secuencia Numérica del código **Maestro- 01**.

- Ingrese un código de Nuevo usuario dos veces.
- Presione los números secuenciales de las áreas que deberán ser controladas por el usuario.
- Presione el botón . Presione el botón  para salir.

## 6. Restablecimiento del Detector de Incendios (Humo)

### 6.1 Para reestablecer el Detector de Incendios (Humo)

- Mantenga presionado el botón  por 3 segundos.

**NOTE**

Los detectores de incendio no se reinician automáticamente después de la detección de emergencia por incendio. Solo se pueden reiniciar manualmente.

## 7. Desactivación del Monitoreo de la Zona Temporal. (Función BYPASS)

### 7.1 Activación de la Función BYPASS



### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.




Google Analytics



Repita las mismas acciones que en la desactivación del monitoreo de una zona particular.

## 8. Eliminar Códigos de Usuario

### 8.1 Para eliminar el código de usuario

1. Presione el botón , luego **0**.
2. Ingrese código **Maestro**.
3. Ingrese la secuencia numérica de doble dígito del usuario, ej., **02**.
4. Presione el botón  del teclado. Una señal Sonora se escuchará.
5. Presione el botón .

#### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



## 9. Símbolos gráficos

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Panel de control no conectado		Problema de lazo de incendio
	Partición 1 armada		Lista de problemas de red
	Partición 4 desarmada		Problema de CMS 1 (2)
	Partición 2 en STAY		Problema de nube
	Partición 3 en SLEEP		Problema de tarjeta SIM
	Botón MENU		Problema de contraseña de SIM
	Botón ENTER		Problema de red de SIM
	Partición		Problema de WiFi

### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Incendio		Problema de tarjeta SIM 2
	Código de usuario		Problema de LAN
	Usuario		Batería baja inalámbrica
	Entrada/Salida		Problema de alimentación
	Zona abierta		Problema de sirena
	Bypass		Problema de sabotaje
	Memoria		Problema de anti-enmascaramiento

### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Problema de alimentación AC		Ajustes
	Problema de batería		Volumen
	Sobrecorriente AUX		Brillo de LCD
	Hora no configurada		Brillo del teclado
	Sobrecorriente de sirena		Luz de espera O-Encendido / I-Apagado
	Sirena no detectada		Información

### Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics