

KLAVIATŪROS

FLEXi / Klaviatūra SK-LED button – Trumpa naudojimo instrukcija

I. Klaviatūros apžvalga



NOTE

Klaviatūra „SK-LED button“ signalizacijos valdymui rodo 16 zonų ir 2 sričių būsenas. Taip pat klaviatūra „SK-LED button“ gali būti priskirta valdyti vieną ar dvi norimas sritis (klaviatūros programinės įrangos versija nuo FW:1.0, centralės programinės įrangos versija nuo FW:SP3_xxx4_0120). Klaviatūra rodys priskirtos srities ir jos zonų būsenas.

Cookie consent



We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.



Google Analytics

Accept

Reject






2. Paspauskite mygtuką .
3. Surinkite vartotojo kodą.
4. Pasirinkite įjungiamos srities mygtuką.
5. Paspauskite mygtuką .
6. Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Surinkus kodą, per laiko atskaitą mirksės indikatorius . Įsijungus saugojimo režimui, pradės šviesti  indikatorius.

2.2 SLEEP režimo įjungimas

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

1. Paspauskite mygtuką .
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką .
5. SLEEP režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus SLEEP režimui, pradės šviesti  indikatorius.

2.3 STAY režimo įjungimas


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


Google Analytics




5. STAY režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.


Įsijungus STAY režimui, pradės šviesti  indikatorius.

2.4 Signalizacijos išjungimas

1. Surinkite vartotojo kodą.
2. Paspauskite mygtuką, kuris atitinka norimą išjungti sritį.
3. Paspauskite mygtuką .

Kai signalizacija išjungta šviečia indikatorius .

NOTE

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį.
Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką .

3. Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų - Policija – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką 1.

- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką 4.
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką 7.



4. Apšviestose mygtukuose ir indikatoriuose esantys simboliai

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics





3. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti  . Išėjimui paspauskite mygtuką .

Zonų LED indikacijos ryškumas

4. Paspauskite mygtuką , po to **4**.

5. Pasirinkite norimą zonų būsenų indikacijos apšvietimo ryškumą mygtukais **2** ir **8**.

6. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti  . Išėjimui paspauskite mygtuką .


Klaviatūros mygtukų paspaudymo garsumas

7. Paspauskite mygtuką , po to **7**.

8. Pasirinkite norimą mygtukų paspaudymo garsumą mygtukais **2** ir **8**.

9. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti  . Išėjimui paspauskite mygtuką .

NOTE

Ramybės būsenos klaviatūros apšvietimo išjungimas. Paspaudus  po to su **5** galima keisti ramybės būsenos apšvietimo įjungta/išjungta būsenas. Naujai reikšmei užfiksuoti

būtina paspausti  . Išėjimui paspauskite mygtuką .

5. Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas



Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics


**NOTE**

Master kodo eilės numeris yra **01**.

4. Du kartus surinkite naują vartotojo kodą.
5. Paspauskite sričių numerius, kurias vartotojas galės valdyti.
6. Paspauskite mygtuką . Išėjimui paspauskite mygtuką .

6. Gaisro (dūmų) jutiklių atstatymas

6.1 Norėdami dvilaidžius gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką .

NOTE

Užfiksavę gaisro pavojų, dvilaidžiai gaisro jutikliai automatiškai veiks iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

7. Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

7.1 BYPASS funkcijos įjungimas

1. Paspauskite mygtuką , po to **6**.

Cookie consent





We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



8. Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

8.1 Norėdami ištrinti vartotojo kodą

1. Paspauskite mygtuką , po to **0**.
2. Surinkite *Master* kodą.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., **02**.
4. Paspauskite klaviatūros mygtuką . Pasigirs garso signalas ir užges mygtukas, rodantis to vartotojo kodo eilės numerį, kurio kodą ištrynėte iš atminties.
5. Paspauskite mygtuką . Išėjimui paspauskite mygtuką .

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics